

Uwaga . w [\ / ^ • ä ^ Á] ! : ^ b & ä [, ^ { Á { [* Á Ú æ • c , [Á [c i : ^ { ^ , æ Á : æ { 5 , ä ^ } ä æ Á : æ , ä ^ / æ b & ^ Á } [, ^ Á } ~ { ^ / ^ Á] ! [ä ~ \ c 5 , É Á , ~ & [- æ } ^ Á } ~ { ^ / ^ Á] ! [ä ~ \ c 5 , Á] ~ à Ä & @ Á \ [{ ä ä } æ & b È

Pełn list produktów, których to dotyczy oraz ich zaktualizowane numery mo na znale pod poni szym ł czem: <https://www.miraclon.com/product-notifications/flexcel-nxh-nxc-4260-kits-plates-and-film/>

W razie pyta dotycz cych tej informacji prosimy kontaktowa si z działem obsługi klienta lub lokalnym przedstawicielem handlowym.

Ch tnie słu ymy pomoc .

Dzi kujemy za wybór rozwi za FLEXCEL NX.

Z ana na f w w opa owan u od w etn a

Nr wycofane o opa owan a f u	Op s	Nr NO EGO opa owan a f u ct	Op s
31005498	NX TIL 1097 1554 10SH	31005210	NX TIL 1097 1554 30SH
31005552	NX TIL-R 1097 1554 10SH	31006342	NX TIL-R 1097 1554 30SH

Z ana opa owan a f w na uproszczone od a a

Nr wycofane o opa owan a f u	Op s	Nr uproszczone o opa owan a f u	Op s
31005210	NX TIL 1097 1554 30SH	↗	NX TIL 1097 1554 30SH S15
31006342	NX TIL-R 1097 1554 30SH	↗	NX TIL-R 1097 1554 30SH S15

Za tua zowane nu ery onf urac e zestaw w

Nr wycofanego zestawu	Opis zestawu	Nr NO EGO zestawu	Op s zestawu
KIT-7873789 Płyta: 7873789 TIL: 31005498	ZESTAWY NXH 254 1067 1524 10	K7873789-30 Płyta: 7873789 TIL: 31005210 lub 20500143	ZESTAWY NXH 254 1067 1524 30
KIT-7873789R Płyta: 7873789 TIL: 31005552	ZESTAWY NXH 254 1067 1524 10		